



Så här gör du för att lufta en Hydropress!

- Stäng av strömmen till pumpen.
- Öppna en kran någonstans och låt den stå öppen.
- När vattnet slutat rinna, kontrollerar du lufttrycket med hjälp av en lufttrycksmätare (som när man kollar lufttryck i däck). Det ska vara 90% av tillslagstrycket (det tryck där pumpen startar igen). Ca 1.8 bar (kg) brukar vara gångbart om man ej vill räkna.
- Avviker trycket för mycket, pumpa i luft med hjälp av en kompressor eller en manuell pump, tills lämpligt lufttryck erhållits enligt punkt ovan. Vid manuell pumpning kan det ta en bra stund att komma dit.
- Stäng kranen som stod öppen och starta pumpen igen.

Lycka till!